

Sprint TL gezielt ausstatten

Führung und Reifenaufnahme | 14 Original-Zubehörpositionen im Überblick

Zubehör passend zu Lagergang, Reifenaufnahme und Arbeitsplatz auswählen. Dieses gemeinsame Blatt ordnet alle 14 Positionen dem Sprint TL zu. Grundgerät, Reifen und nicht ausdrücklich genannte Zusatzkomponenten sind nicht enthalten. Artikelnummern und Abbildungen sind mit den Shopseiten verlinkt.



Seitenführungsrollen W89

[BV-505.0002P](#) | Hersteller-Nr. 505.0002P

Seitliche Führung des Sprint TL an einer abgestimmten Führungseinrichtung.
Gesamtbreite mit Rollen: 890 mm. Dies ist weder der Rollendurchmesser noch die erforderliche lichte Gangbreite.

Lieferabgrenzung: W89-Seitenführungsrollen; Grundgerät separat. Geräteausführung, Regalführung und Gangabmessungen gemeinsam prüfen.




Geradeaus-Arretierung

[BV-506.0025P](#) | Hersteller-Nr. 506.0025P

Arretiert die **vorderen Lenkrollen** in Geradeausstellung. Sinnvolle Ergänzung zu den Seitenführungsrollen W89; Lenkstellung und seitliche Regalführung erfüllen unterschiedliche Aufgaben.

Lieferabgrenzung: Geradeaus-Arretierung; Grundgerät und Seitenführungsrollen nicht enthalten. Abbildung: montierter Bedienhebel.



Gabelverlängerungen

[BV-506.0122P](#) | Hersteller-Nr. 506.0122P

Original-Ergänzung der Reifenaufnahme. Die Herstellerzeichnung kennzeichnet die Verlängerungen grün; die Hervorhebung ist **keine verbindliche Farbangabe**. Ausführung der vorhandenen Aufnahme abgleichen.

Lieferabgrenzung: Zubehörposition Gabelverlängerungen; Grundgerät und vorhandene Gabelaufnahme separat. Keine zusätzliche Tragfähigkeitsfreigabe.



Wheel Dolly Reifenroller

[BV-508.0011](#) | Hersteller-Nr. 508.0011

Mobile Bereitstellung von Reifen am Kommissioniergerät. Runde Plattform mit Grifföffnungen und Lenkrollen. Die bis zum Boden reichenden Sprint-TL-Gabeln unterstützen die Aufnahme vom Roller.

Lieferabgrenzung: Ein Wheel Dolly, ohne Reifen und Grundgerät. Keine Hubfunktion. Abmessungen und Tragfähigkeit vor Auswahl bestätigen; keine Werte anderer Roller übertragen.

Transport und Geräteschutz

Kupplung und Anhänger bilden eine abgestimmte, separat bestellbare Kombination



Anhängerkupplung mit Trittstufe

[BV-506.0033P](#) | Hersteller-Nr. 506.0033P

Geräteseitiger Anschluss für den Bravi-Anhänger 506.0006P. **Zugkapazität laut Hersteller: bis 200 kg.** Die Fahrfunktion wird bei angehobener Plattform gesperrt.

Lieferabgrenzung: Kupplung mit Trittstufe; Anhänger und Sprint TL separat. Der Zugwert ist keine bestätigte Anhänger-Nutzlast.



Anhänger

[BV-506.0006P](#) | Hersteller-Nr. 506.0006P

Zusätzliche innerbetriebliche Transportmöglichkeit mit **Zweiradlenkung**. Herstellerfoto mit Gitteraufbau und Deichsel. Verwendung mit der separat angebotenen Kupplung mit Trittstufe 506.0033P.

Lieferabgrenzung: Anhänger, ohne Grundgerät und geräteseitige Kupplung. Zulässige Beladung und Einsatzbedingungen für die konkrete Kombination abstimmen.



Metall-Stoßschuttsatz

[BV-506.0037P](#) | Hersteller-Nr. 506.0037P

Drei Metall-Stoßschutzteile zum zusätzlichen Schutz der Geräteverkleidung. Die Einbauansichten zeigen den Satz am Gerät. Er ersetzt weder Fahrabstände noch sichere Bedienung.

Lieferabgrenzung: Stoßschuttsatz mit drei Teilen; abgebildete Verkleidungs- und Geräteteile sind nicht enthalten.

Kupplung ist nicht Anhänger-Nutzlast

Die Angabe **200 kg** gehört zur Kupplungsanwendung. Daraus folgt keine pauschale Beladungsfreigabe für den Anhänger. Fahrbetrieb, Beladung und Einsatzgrenzen nach der bestätigten Gerätekombination festlegen; die Fahrfunktion ist bei angehobener Plattform gesperrt.

Arbeitsplatz und Zugang

Arbeitsmittel geordnet ablegen und Gerätezugang passend organisieren



Scannerhalter

[BV-508.0005](#) | Hersteller-Nr. 508.0005

Mechanischer Ablageplatz für einen Hands scanner. Unterstützt den Wechsel zwischen Scannen und Kommissionieren. Die Eignung für einen vorhandenen Scanner hängt von dessen Bauform ab.

Lieferabgrenzung: Scannerhalter ohne Scanner, Software, Lagerverwaltungssystem-Anbindung und Grundgerät.



Magnetischer Ablagebehälter

[BV-508.0009](#) | Hersteller-Nr. 508.0009

Zusätzliche Ablage für kleine Arbeitsutensilien. **Magnetische Befestigung** an geeigneten haftenden Geräteflächen; von Bravi modellübergreifend angeboten.

Lieferabgrenzung: Leerer Ablagebehälter. Befestigung darf Bedienung und Bewegungsbereiche nicht beeinträchtigen.



Flaschenhalter

[BV-508.0006](#) | Hersteller-Nr. 508.0006

Vorgesehener Platz für eine Trinkflasche. Seitliche Haltebügel und Befestigungsschiene sind am Herstellerbild erkennbar. Flaschenform und Montageposition passend wählen.

Lieferabgrenzung: Flaschenhalter, ohne Flasche und Grundgerät. Zugang und Bedienelemente freihalten.



Safe-T-Lock Zugangstastatur

[BV-506.0059P](#) | Hersteller-Nr. 506.0059P

Elektronische Zugangstastatur zur Organisation des Gerätezugangs. Gerätespezifische Einbindung; keine zugesagte personenbezogene Protokollierung oder bestimmte Zahl verwaltbarer Codes.

Lieferabgrenzung: Zubehörposition Zugangstastatur, ohne Sprint TL. Vorhandene Geräteausführung abgleichen.



Automatische Türverriegelung

[BV-506.0030P](#) | Hersteller-Nr. 506.0030P

Complete Gate Interlock: Verriegelung beim Anheben der Plattform; bei geöffneten Zugangstüren sind die Gerätefunktionen laut Hersteller gesperrt. Nicht mit einem reinen Türalarm gleichzusetzen.

Lieferabgrenzung: Gerätespezifische Verriegelungsoption, ohne Plattform und Grundgerät. Montage- und Nachrüstumfang vor Angebot abstimmen.

Energie und Hubhöhe

Gerätespezifische Optionen | konkrete Ausstattung und Nachrüstung abstimmen




Lithium-Batterieausstattung

[BV-301.24006](#) | Hersteller-Nr. 301.24006

Originaloption zur Abstimmung der Energieversorgung auf das Einsatzprofil. **Keine Universal-Austauschbatterie.** Konkrete Batterieausführung, Ladegerät, Einbindung und Nachrüstbarkeit werden gerätebezogen festgelegt.

Lieferabgrenzung: Lithium-Batterieausstattung gemäß Angebot; Grundgerät separat. Bild zeigt verschiedene Batteriebeispiele, darunter AGM, nicht den verbindlichen Lieferumfang oder eine Stückzahl.



Angepasste Hubhöhe

[BV-703.3001R](#) | Hersteller-Nr. 703.3001R

Customized lifting height: gerätespezifische Anpassung des Hubzylinders. Hubmaß, Regalhöhen, Decke und Unterzüge projektbezogen abstimmen. Keine pauschale Erhöhung von Arbeitshöhe oder Tragfähigkeit.

Lieferabgrenzung: Konfigurationsleistung gemäß bestätigter Geräteausführung, kein Universal-Ersatzzylinder. Skizze und Skala sind keine verbindliche Maßzeichnung.

Auswahl und Einsatz: Gerätetyp, Serienstand und Montagesituation vor der Bestellung abgleichen. Batterieparameter, Anhänger-Nutzlast sowie Wheel-Dolly-Maße und Tragfähigkeit werden nur auf Basis der konkret bestätigten Ausführung zugesagt. Abbildungen zeigen teilweise montiertes Zubehör oder Ausstattungsbeispiele; das vollständige Gerät ist nicht Bestandteil dieser Positionen. Montage und Betrieb nach den Bravi-Vorgaben. Dieses Datenblatt ersetzt keine Betriebs- oder Montageanleitung.

[Grundgerät Sprint TL und zugehöriges Zubehör im Kinesto Shop](#)

DB-BRAVI-ZUBEHOER-2026-10-V1.0 | Stand 20.10.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

BRAVI®
PLATFORMS

Hersteller

BRAVI-PLATFORMS S.R.L.
SS Adriatica 16, Km 314,600
60022 Castelfidardo (AN), Italien

Beratung & Bezug

Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

QR-Code



Sprint TL im Shop

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop