# Reifentraversen als Ersatzteil

Sieben Längen für bestehende SCHULTE-Reifenregale

Verzinkte Einzeltraversen zum gezielten Ersatz in einer passenden bestehenden Anlage. Die Auswahl richtet sich nach Bauteillänge, Stützenprofil und Einhängeanschluss. Dieses Blatt umfasst sieben Traversen und den separat erhältlichen Sicherungsstift.



Produktabbildung einer Einzeltraverse; das Motiv ist keine maßstäbliche Darstellung aller Längen.

**900–1.500 mm**

Sieben wählbare Traversenlängen

**50 mm Profilhöhe**

Verzinktes Auflageprofil im Stecksystem

## Variantenübersicht – Lieferung je Einzeltraverse

| Kinesto-Artikelnummer | Hersteller-Nr. | Länge / Nennbreite | Profilhöhe |
|---|---|---|---|
| ST-13993 | 13993 | 900 mm | 50 mm |
| ST-13921 | 13921 | 1.000 mm | 50 mm |
| ST-13988 | 13988 | 1.050 mm | 50 mm |
| ST-13929 | 13929 | 1.150 mm | 50 mm |
| ST-13989 | 13989 | 1.200 mm | 50 mm |
| ST-13922 | 13922 | 1.300 mm | 50 mm |
| ST-13923 | 13923 | 1.500 mm | 50 mm |

## Lieferumfang und Ausführung

**Je Artikel:** eine Reifentraverse in der gewählten Länge einschließlich **zwei Sicherungsstiften**. Oberfläche: verzinkt. Stützen, Tiefenriegel, weitere Traversen und eingelagerte Räder sind nicht enthalten.

# Passung, Sicherung und Lieferumfang

Vorhandene Anlage prüfen und Ersatzteile gezielt auswählen

**150 kg je vollständiger Lagerebene**

Die Herstellerangabe zum Standard-Reifenregal bezieht sich auf die vollständige, korrekt montierte Ebene mit zwei passenden Traversen. Sie ist **keine Traglastangabe für eine einzelne Traverse**. Ein Ersatzteil erhöht weder Fachlast noch Feldlast der bestehenden Anlage.



## Sicherungsstift für Reifentraversen und Holme

ST-13920-S | Hersteller-Nr. 13920-S

Einzeln erhältlicher Ersatzstift für die vorgesehene Traversensicherung. **Lieferung: ein Sicherungsstift.** Die sieben Traversen dieses Blatts enthalten bereits jeweils zwei Stifte; separate Stifte nur für den tatsächlichen Ersatzbedarf bestellen.

## Auswahl und Montage am bestehenden Regal

- **Passung abgleichen:** Länge, Stützenprofil und Einhängeanschluss mit dem vorhandenen Bauteil vergleichen.
- **Vorhandene Lastgrenzen beachten:** Zwei passende Traversen bilden eine Ebene. Belastungsschilder und konkrete Anlagenvorgaben bleiben maßgeblich.
- **Nur entlastet austauschen:** Vorgesehene Sicherungsstifte vollständig einsetzen und nach SCHULTE-Montageanleitung 13038 arbeiten.

**Weitere Systemkomponenten separat auswählen**

T-Profile, Tiefenriegel und Klemmfüße gehören zur Instandsetzung der Ständerseite. Die gemeinsame Marke allein belegt keine Austauschbarkeit. Ersatzteil mit Kinesto zuordnen.

DB-ST-REIFENTRAVERSEN-2026-11-V1.0 | Stand 12.11.2026 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich ist die Auftragsbestätigung.

SCHULTE
Wir regalen das.

**Hersteller**
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Zum Dümpel 22
59846 Sundern, Deutschland

**Beratung & Bezug**
Kinesto Industrietechnik GmbH
Drosselweg 18
61462 Königstein im Taunus
T +49 6174 9987-280
holger.brix@kinesto.de

www.kinesto.net

**QR-Code**

**Varianten im Shop**

Direkt zum Produkt im Kinesto Shop